

Mini Remote



Hardware Facts

- Optionale Ergänzung zum System Controller für zusätzliche Funktionen und komfortable Bedienung am Lenker
 - Steuerung des Ridescreens bzw. des Navigationsscreens in der eBike Flow App (Smartphone) oder des Bosch Displays
 - Smarten Schiebehilfe und innovativer Rückrollschutz (unterstützt bei steilen, nicht befahrbaren Steigungen und kann das Zurückrollen des eBikes verhindern)
 - Licht ein-/ausschalten
- Optimale Ergonomie der Tasten durch flachen Aufbau
- Kabellose Montage am Lenker
- Soft-Touch Oberfläche für besonders guten Grip
- LED zeigt schwache Batterie der Mini Remote, Pairing-Aktivität oder fehlende Verbindung zum System an
- Die Lebensdauer der Batterie (Knopfzelle CR1620) kann bis zu ca. 2 Jahre betragen und kann einfach durch Abmontieren vom Lenker und Einsetzen in den Gummieinleger getauscht werden
- IP54 geschützt vor Staub und Spritzwasser
- Temperaturbereich: -5 °C bis +40 °C (Betrieb) und +10 °C bis +40 °C (Lagerung)
- Nur verfügbar für eBikes mit dem smarten System

Connectivity Facts

- Bluetooth-Konnektivität (Bluetooth 5.0 Low Energy)

Mini Remote

Tastenfunktionen

Bestätigen	Auswahltaste (■)
Unterstützungsstufe erhöhen	Plus-Taste (+)
Unterstützungsstufe reduzieren	Minus-Taste (-)
Licht ein-/ausschalten	Long Press (>1 Sekunde) der Plus-Taste (+)
Schiebehilfe mit Rückrollschutz aktivieren*	Gedrückt halten der Minus-Taste (-) und Bewegen (nach vorne/hinten schieben, nach links/rechts kippen) des eBikes nach einer Sekunde

Abweichende Funktionen mit aufgestecktem Display

Nach rechts blättern und bestätigen/ Einstellungsmenü öffnen und schließen**	Auswahltaste (■)
Screenbezogene Optionen öffnen (z. B. Trip Reset)	Long Press (>1 Sekunde) der Auswahltaste (■)

* Bei kurzer Unterbrechung der Schiebehilfe wird das Zurückrollen des eBikes sofort und automatisch ohne Betätigung der Bremse für einen kurzen Zeitraum verhindert

** Das Öffnen des Einstellungsmenüs erfolgt bei Stillstand des eBikes durch einen Short Press über den Status Screen und kann anschließend mit einem Long Press auf die Auswahltaste verlassen werden